

VR-N7500 Manuel d'utilisation rapide

Section 1: Comment connecter le VR-N7500 à un téléphone portable

1. Pour les utilisateurs d'Android

Scannez le QR code pour télécharger le HT APP ou visitez le site web
<http://www.vgc.net.cn/download/22-en.html>



Pour les utilisateurs d'IOS

Recherchez "BS HT" dans le APPLE store pour le télécharger

2. Ouvrez l'application, choisissez - [LIER UN NOUVEL APPAREIL]. Allumez la radio, puis appuyez deux fois sur la touche POWER, un "BEEP" se fait entendre et un voyant rouge-vert clignote, indiquant que la radio est maintenant est connecté.
3. Sélectionner l'appareil scanné puis le connecter.
4. Le raccordement Bluetooth de certains téléphones portables nécessite une autorisation. Il faut donc impérativement consulter le menu du téléphone et le sélectionner pour confirmer que le raccordement Bluetooth peut être effectué avec succès.

Description du microphone à main :

[M buttons]

Appui court : changement de canal/volume

Double pression : changement de bande **A/B**

Appuyez sur les touches **[M]** et **[OK]** pour réinitialiser

[OK button]

Appui court : Les invites du canal actuel

Appui long : Fonction "Talk around"

Double pression : Muet

[Bouton Up/Down]

Appui court :

Mode canal : Réglage du canal

Volume mode: Ajuste le Volume

[Bouton PTT]

Poussez pour parler

Section 2 : Comment se connecter aux accessoires Bluetooth ?

1. Se connecter à Bluetooth PTT
Allumez la radio mobile, puis appuyez deux fois sur la touche [POWER], un "BEEP" se fera entendre. Appuyez longuement sur le PTT Bluetooth, le voyant rouge-vert clignotant signifie que le PTT Bluetooth est maintenant connecté.
2. Se connecter au micro du haut-parleur Bluetooth
Allumez la radio, puis appuyez deux fois sur la touche [PRESS], un "BEEP" se fera entendre. Allumez le micro du haut-parleur Bluetooth, puis appuyez deux fois sur la touche [PRESS] pour entrer dans le statut de connexion.

Section 3 : Comment éditer la fréquence ?

Allumez l'APP, appuyez longuement sur le carré de la fréquence, puis sélectionnez [Edit Channel]. Lorsque vous avez modifié les paramètres du canal, cliquez sur [Save] pour enregistrer les paramètres.

Section 4 : Affichage des fréquences

Lorsque le réglage de la fréquence est terminé, basculez le téléphone horizontalement, et la fréquence sera affichée sur l'interface cartographique (la flèche vers le haut signifie TX et la flèche vers le bas signifie RX).

Section 5 : Créer un canal Internet (pour Android uniquement)

1. Allumez l'APP, sélectionnez [join network channel] / [crate a new channel]
2. Créer un nom de canal et un mot de passe. Libre de s'inscrire si pas de mot de passe
3. Cliquez sur [SAVE].

Section 6 : Créer un canal Internet (pour Android uniquement)

1. Appuyez longuement sur l'image d'identification, sélectionnez [Login], puis [Register] pour enregistrer le compte.
2. Sélectionnez [join network channel] / [join existing channel], cliquez sur l'icône [magnifier], saisissez le nom du canal auquel vous souhaitez vous joindre. Saisissez le mot de passe si nécessaire.
3. Appuyez longuement sur une case du canal dont vous avez besoin, sélectionnez [Bin network channel] puis sélectionnez le canal du réseau que vous avez rejoint pour le lier.

Section 7 : Activer la fonction du réseau (pour Android uniquement)

1. Sous le canal de réseau auquel vous êtes lié, appuyez et maintenez [Relay Mode] pour réaliser la communication réseau et analogique. (Note : Pour réaliser une communication réseau-analogique, vous devez avoir la qualification d'administrateur du groupe réseau,. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit d'être opérateur).
2. [Sync radio config] signifie "configuration radio synchrone", cette fonction peut synchroniser la fréquence analogique du canal de réseau lié au canal de réseau selon les mêmes paramètres (avec le consentement des membres, veuillez être prudent).


Section 8 : Éteindre la radio après la connexion.

Ouvrez l'application, cliquez sur le bouton [POWER] et mettez-le en gris pour éteindre la radio. La prochaine fois que vous aurez besoin de l'allumer, ouvrez l'application et cliquez à nouveau sur le bouton [POWER].

Section 9 : Allumer/éteindre le signal TONE

Appuyez longuement sur la photo ID pour entrer dans l'interface suivante : Cliquez sur [Identification information] pour activer/désactiver la signalisation, si [Location] est activé, la tonalité de signalisation accompagne le signal de position.

Section 10 : Activer le relais audio

Ouvrez l'APP, entrez dans la page des fréquences, cliquez sur l'icône  de réglage, sélectionnez [General Settings], activez [Audio Relay] pour mettre en œuvre la fonction de relais audio (cette fonction ne dépend pas du réseau).